

Najczęstszą przyczyną problemu są uszkodzone tzw. krańcówki (czyli "urządzenia" sygnalizujące otwarcie/zamknięcie drzwi, pokrywy silnika i klapy bagażnika). Często przyczyną jest też niekliknięcie stacyjki po wyjęciu kluczyka. Bez charakterystycznego kliknięcia (informującego system alarmowy o braku kluczyka w stacyjce) alarm nie włączy się.