

## [Skrzynia PG1] Jaki olej i ile wlać do mojej skrzyni typu PG1?

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

---

Skrzynie PG1 były stosowane m.in. w modelach z silnikami diesla serii L (np. 220/420/620 SDi/SD/Di/D), z silnikami 1.8 serii K (np. MGF, 218, 200 Vi), z silnikami Hondy (618, 620, 623, 825, 827), z silnikami serii T (220/420/820Si, 220/420/620/820 Ti).

Do tych skrzyń ROVER zaleca wlewanie oleju [MTF94](#) firmy TEXACO. Jest on niestety dostępny tylko jako zlewany z beczki. Można go znaleźć w każdym autoryzowanym serwisie ROVERa lub Land ROVERa, a także w sieci warsztatów stowarzyszonych z

[LandSerwis](#)

Pojemność suchej skrzyni PG1 to 2,2 l. Na dolewkę wystarczą 2 litry.