

[Skrzynia R65] Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów?

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

Stan oleju można sprawdzić odkręcając korek wlewowy (ten górny znajdujący się po prawej stronie na obudowie skrzyni, stojąc z przodu).

Górny poziom oleju powinien znajdować się tuż poniżej otworu wlewowego.