

Spaliła mi się żarówka. Jak ją wymienić ?

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

Przód:

- do wymiany żarówki trzeba się dostać do reflektora
- z jego tylnej strony jest plastikowa pokrywa, którą należy ściągnąć (zwykle poprzez odblokowanie plastikowych zatrzasków)
- po wykonaniu powyższego widać plastikową kostkę z przewodami, którą trzeba wyciągnąć w kierunku kabiny kierowcy
- po wyciągnięciu tej kostki już bez problemów widać tylną stronę żarówki osadzoną w reflektorze i takie dwa metalowe druciki, które należy ścisnąć (oba w kierunku do siebie) i lekko podnieść
- w ten sposób wyjęte zabezpieczenie żarówki pozwala na wyjęcie jej samej i zamontowanie nowej dokonując wszystkich czynności w odwrotnej kolejności (należy zwrócić uwagę na ząbek i/lub takie nacięcie w kołnierzu żarówki, które pozwalają ją zamontować tylko w jednej pozycji w reflektorze)

Jeśli wszystkie czynności zostały prawidłowo wykonane, to podjeżdżając do jakiejś ściany powinien być widoczny mniej więcej taki obraz ___/___/

Bardzo ważna uwaga: NIE WOLNO DOTYKAĆ BAŃKI ŻARÓWKI PALCAMI !!

Jeśli przez przypadek bańka została dotknięta lub wybrudzona, należy przemyć ją spirytusem i dopiero wtedy zakładać.

Tył:

- należy odchylić wykładzinę lub boczek w bagażniku
- odnaleźć zatrzask który przytrzymuje plastikową płytkę z zamontowanymi w niej żarówkami, nacisnąć go i płytka powinna odskoczyć.
- znaleźć żarówkę, która uległa spaleni i wymienić na taką samą oraz przy okazji przetrzeć z kurzu pozostałe żarówki ;)
- poskładać wszystko w odwrotnej kolejności i na koniec sprawdzić czy nowa żarówka świeci